

AGB 0544
ASA 0098 0132 0115
ACURA 0037
ADMIRAL 0115 0191
ADYSON 0245
AIKO 0297
AKAI 0236 0544 0630 0065 0659 0508 0379 0335 0609
AKITO 0300
AKURA 0246 0292 0065 0440 0311
ALBA 0037 0065 0246 0399 0263 0064 0446 0609
ALLORGAN 0322
AMPLIVISION 0245
AMSTRAD 0205 0440 0065 0399 0382 0037 0199 0461 0544 0050
ANITECH 0037
ARCAM 0244 0245
ASUKA 0246
AUDIOSONIC 0065 0137
AUTOVOX 0115
BPL 0310 0065
BSR 0322
BTC 0246
BAIRD 0137 0221 0371 0218 0220 0236 0100
BANG & OLUFSEN 0593 0115
BARCO 0444
BASIC LINE 0037 0246
BAUR 0563 0540 0582 0533 0038 0065
BEKO 0514
BEON 0065 0060 0446
BINATONE 0245
BLAUPUNKT 0582 0563 0355 0356
BLUE SKY 0246
BLUE STAR 0310
BONDSTEC 0275
BOOTS 0300 0245 0060
BRANDT 0224 0363 0137
BRIONVEGA 0115
BRITANNIA 0244
BRUNS 0115
BUSH 0246 0263 0377 0037 0064 0065 0310 0300 0383 0399
0391 0402 0547 0292 0239 0375 0312 0609
CGE 0275 0446
CS ELECTRONICS 0244
CTC 0275
CARREFOUR 0064
CASCADE 0037 0065
CATHAY 0065
CENTURION 0065
CENTURY 0115 0275
CLIMLINE 0037
CLARIVOX 0065
CLATRONIC 0246 0292 0399 0245 0275 0065 0446

CONDOR 0348
CONTEC 0244 0037 0185 0039 0064
CONTINENTAL EDISON 0137 0224 0515
CROSLEY 0115 0275 0191
CROWN 0037 0514 0065 0387 0607 0446
CRYSTAL 0459
CYBERTRON 0246
DAEWOO 0037 0065 0402 0244 0402 0527 0245 0246
DAINICHI 0244 0246
DANSAI 0065 0244 0060
DAYTON 0037
DEGRAAF 0236 0255 0391 0576 0072
DECCA 0065 0100 0544 0300 0277 0245 0272 0077
DIXI 0037 0065
DUAL 0547
DUAL TEC 0245
DUMONT 0115 0098
ELIN 0065 0576
ELITE 0246 0348
ELTA 0037
EMERSON 0205 0115 0275 0065 0399 0098
ERRES 0040 0065
EUROPHON 0065 0544
FERGUSON 0101 0363 0221 0218 0653 0137 0266 0371 0220
FIDELITY 0244 0221 0460 0544 0391 0379 0411
FINLANDIA 0374 0387 0236 0391
FINLUX 0132 0133 0065 0374 0245 0100 0544 0098 0115 0207
FIRSTLINE 0322 0349 0244 0402 0275 0037 0245
FISHER 0132 0236 0185 0245
FORGESTONE 0221
FORMENTI 0115 0244 0065 0348
FRONTECH 0275 0292 0191 0391 0459 0476
FUJITSU 0100
FUNAI 0292 0322 0207
GEC 0071 0100 0544 0065 0245
GPM 0246
GELOSO 0037
GENEXXA 0246 0065 0191 0440
GOLDSTAR 0065 0405 0318 0245 0275 0037 0060 0391 0137
0459
GOODMANS 0065 0064 0100 0588 0285 0037 0292 0544 0207
0318 0363 0399 0402 0515 0527 0392 0402 0371 0245 0563
GRAETZ 0191
GRANADA 0379 0387 0391 0544 0229 0072 0065 0236 0174 0245
0073 0367
GRANDIN 0310
GRUNDIG 0563 0582 0515 0098
HCM 0037 0310 0440
HANSEATIC 0065 0348 0456
HANTAREX 0544
HARWOOD 0285 0037 0065 0060 0440

List of TV Remote Control Codes for SA STBs - Page 3 of 6

HINARI 0037 0064 0065 0207 0246 0263 0515 0383 0392 0311
HISAWA 0310
HITACHI 0253 0384 0377 0173 0606 0469 0591 0509 0065 0071
0072 0064 0060 0133 0137 0224 0245 0255 0191 0391 0576
HUANYU 0244 0402
HYPSON 0065 0292 0310
ICE 0245 0292 0399
ICES 0246
ITS 0399
ITT 0576 0191 0574 0375
IMPERIAL 0065 0275 0446 0498
INDIANA 0065
INGELEN 0191
INNO HIT 0100 0544
INTERFUNK 0065 0191 0275 0540
INTERVISION 0245 0065 0292
ISUKAI 0246
JVC 0681 0081 0122 0399 0221 0218 0634 0220 0064
KAISUI 0246 0310 0065 0244 0245 0037
KAPSCH 0191
KATHREIN 0584
KENDO 0065 0263
KINGSLEY 0244
KORPEL 0065
KORTING 0115
KOYODA 0037
LEYCO 0292 0100 0065 0322
LIENSENK & TTER 0065
LLOYTRON 0060
LOEWE 0540 0115 0065
LUMA 0391
LUXOR 0222 0391 0377 0384
MELECTRONIC 0374 0065 0137 0133 0132 0402 0037 0245 0508
0191
MTC 0540 0377
MAGNADYNE 0115 0275 0544
MAGNAFON 0544
MANESTH 0065 0263 0245 0292 0348
MARANTZ 0065 0584
MARELLI 0115
MARK 0065
MATSUI 0263 0205 0037 0383 0471 0039 0100 0065 0515 0239
0245 0382 0322 0461 0300 0607 0544 0399 0063 0208 0297
0498 0391 0459
MCMICHAEL 0071
MEDIATOR 0065 0040 0584
MEMOREX 0037
MEMPHIS 0365
METZ 0115 0563
MINERVA 0515 0563 0582 0098
MINOKA 0387 0412

MINSTRAL 0221
MINSTRAL ELECTRONICS 0221
MITSUBISHI 0136 0382 0064 0221 0065 0540 0115 0563 0035
MIVAR 0544 0244 0318
MULTITECH 0391 0037 0244
NEC 0198
NEI 0065 0365 0459
NATIONAL 0242
NECKERMANN 0065 0584 0582 0115 0377 0391 0533
NESCO 0207
NIKKAI 0060 0064 0037 0245 0063 0065 0100 0244 0246 0292
0365
NOKIA 0508 0501 0576
NORDMENDE 0137 0224 0371
OCEANIC 0191
ONWA 0461 0609
ORION 0322 0383 0263 0205 0039 0065 0053 0205 0348 0349
0392 0544 0054
OSAKI 0100 0440 0300 0245 0060 0285 0246 0292 0297 0402
OSO 0246
OSUME 0100 0064 0065 0060 0185 0246
OTTO VERSAND 0038 0064 0533 0065 0245 0348 0371 0377 0540
0563 0582 0584
PALLADIUM 0446 0391
PANAMA 0037 0245 0292
PANASONIC 0678 0254 0278 0154 0242 0368 0191 0302
PATHE CINEMA 0191 0266 0244 0348
PATHE MARCONI 0224
PAUSA 0037
PERDIO 0065 0191 0297 0348
PHASE 0060
PHILCO 0115 0275
PHILIPS 0584 0065 0040 0041 0582 0221 0115 0071 0351 0402
0034
PHOENIX 0348 0115 0297
PHONOLA 0065 0584 0040 0041 0115
PIONEER 0137 0194 0451 0191 0065
PRANDONI PRINCE 0544
PROFEX 0037 0391
PROLINE 0349 0100 0054 0065 0040
PROTECH 0065 0245 0037 0275 0377 0292 0365 0446 0459
PYE 0584 0065 0040 0041
QUELLE 0065 0038 0039 0533 0540 0563 0582 0098 0355 0356
QUESTA 0060 0064
R-LINE 0065
RBM 0098
RFT 0115 0544
RADIOLA 0065 0584 0040 0351
RADIOMARELLI 0115 0229 0544
RANK ARENA 0064
REDIFFUSION 0229

REVOX 0065
REX 0191 0292
ROADSTAR 0037 0292 0246 0446
SBR 0065 0584 0040 0041 0071 0221
SEG 0245 0292 0064
SEI 0115 0038 0205 0322
SABA 0115 0191 0137 0544 0371 0224 0363
SACCS 0266
SAIKOU 0285
SAISHO 0039 0205 0263 0544 0037 0239 0292 0382 0459 0245
SALORA 0391 0576 0191 0222 0377 0384 0387
SAMBERS 0544
SAMSUNG 0065 0584 0037 0245 0476 0516 0292 0318
SANDRA 0244
SANYO 0236 0073 0100 0064 0174 0185 0367 0039 0245 0246
SAVILLE 0051
SCHNEIDER 0065 0040 0351 0245 0246 0275 0399 0041
SEI-SINUDYNE 0038 0544
SELECO 0191 0375
SENTRA 0063 0246 0037
SHARP 0121 0064 0065 0081 0322 0122 0185
SHORAI 0322
SIAREM 0544 0191 0115
SIEMENS 0563 0582 0355 0356 0185 0065
SILVER 0064 0207
SINGER 0115
SINUDYNE 0205 0115 0263 0322
SKANTIC 0384
SOLAVOX 0191 0100 0576 0060
SONITRON 0236 0367
SONOKO 0037 0065
SONOLOR 0236 0191
SONTEC 0065
SONY 0533 0038 0039 0064
SOUNDWAVE 0446 0065
STANDARD 0246 0037 0245
STERN 0191
SUNKAI 0322 0383 0349 0054
SUSUMU 0246 0363
SYSLINE 0065
TANDY 0246 0100 0245 0191
TASHIKO 0191 0064 0387 0245 0060 0391 0285 0174 0071 0244
TATUNG 0065 0100 0544 0300 0277 0245 0272 0077
TEC 0245 0275
TECHNEMA 0348
TECHNICS 0278 0678
TECHNOL ACE 0207
TELEAVIA 0137 0371
TELEFUNKEN 0137 0363 0101 0371
TELEMEISTER 0348 0065
TELETECH 0037 0065

TELETON 0245 0377 0391
TENSAI 0132 0246 0065 0322 0348
TEXET 0244 0246 0037 0402
THOMSON 0363 0653 0137 0224 0371 0065 0377
THORN 0101 0221 0220 0218 0527 0065 0521 0402 0540 0063
0100 0132 0533 0563
THORN-FERGUSON 0371
TOMASHI 0310
TOSHIBA 0536 0063 0271 0098 0117 0232
TRIUMPH 0271 0205 0544
UHER 0348
ULTRA 0220
ULTRAVOX 0115
UNIVERSUM 0374 0133 0563 0065 0132 0292
VESTEL 0065
VIDEOSAT 0275
VIDEOTECHNIC 0245
VIDEOTON 0459
VISION 0065 0348
VISOREX 0460
VOXSON 0115 0191
WALTHAM 0245 0384
WATSON 0065 0348
WEGA 0064 0115
WHITE WESTINGHOUSE 0348 0244 0065
YOKO 0292 0065 0245 0459
ZANUSSI 0391 0245

If none of these work, there's a Universal Code you can try - 0584